

## Управление паролем Wi-Fi MikroTik

18 июля 2020 года

Для управления Wi-Fi MikroTik:

1. Войдите в Панели управления под своим аккаунтом
2. Войдите в меню Устройства и выберите необходимый лицевой счет
3. В разделе "Управление Wi-Fi" впишите необходимый пароль Wi-Fi сети в форму "Изменить/установить пароль WiFi" и нажмите кнопку Применить

Для отключения пароля нажмите кнопку "Отключить пароль Wi-Fi". Для включения пароля Wi-Fi достаточно ввести необходимый пароль в форму "Изменить/установить пароль WiFi" и нажать кнопку Применить. Обратите внимание% изменять данные настройки можно только если ваше устройство имеет статус "В сети".