

Резервное копирование

01 мая 2023 года

Копирование и хранения настроек и образа системы оборудования на внешнем сервере.

Сохранение бекапа роутера, который содержит абсолютную копию настроек роутера и данных из его памяти, которые можно скачать для хранения и после скачать и установить на роутер в случае необходимости. Копия хранится на серверах MikroTik и доступна к использованию даже после сброса оборудования к заводским настройкам.

Для создания копии из Панели управления оборудование должно иметь статус "В сети".

Восстановление из копии возвращает оборудование к состоянию сохраненному в копии, стирая все предыдущие настройки. Бекап сохраняет данные учетных записей и установленные сертификаты MikroTik.

Для того, чтобы создать копию, потребуется:

1. авторизоваться под своей учетной записью в Панели управления на сайте 5gm.ru
2. выбрать договор с подключенной услугой Идентификация пользователей сети
3. перейти в раздел Резервное копирование
4. нажать копию, если копию ранее не создавалась или нажать Обновить копию, если копия была создана ранее. Обновление копии заменяет предыдущую копию.

Для того чтобы восстановить оборудование из резервной копии (*.backup), потребуется:

1. подключиться WebFig MikroTik и перейти в меню Files
2. перейти в закладку Cloud Backup
3. выбрать бэкап
4. нажать Download
5. в поле action выберите "Download and apply"
6. в поле password введите пароль от оборудования, доступный в Панели управления в разделе Реквизиты оборудования
7. Нажать Start и ожидать перезагрузки оборудования в восстановленном состоянии.