Веб-интерфейс

20 января 2024 года

Подключение к Webfig MikroTik для управления роутером. Подключение не требует наличия внешнего статического IP-адреса у маршрутизатора. Для подключения укажите в Панели управления с каких IP-адресов разрешен доступ к Webfig. Логин и пароль доступны в разделе Оборудование - Маршрутизатор.