

Инструкция по сбросу конфигурации MikroTik к заводским настройкам с помощью кнопки Reset

01 октября 2018 года

Для сброса маршрутизатора MikroTik необходимо найти кнопку Reset на задней крышке в углублении.

Чтобы сбросить настройки, необходимо выполнить ряд простых операций:

- 1 Отключите питание MikroTik
- 2 Нажмите и держите кнопку Reset
- 3 Включите питание MikroTik, удерживая кнопку Reset
- 4 Дождитесь пока замигает индикатор АСТ и отпустите кнопку Reset.

После сброса для доступа в панель управления MikroTik используется логин admin без пароля

Для входа рекомендуется использовать программу Winbox размещенной на странице <http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe>