Инструкция по обновлению версии прошивки MikroTik до актуальной

01 января 1970 года

Для обновления версии прошивки MikroTik до актуальной перейдите в панель управления MikroTik в раздел System - Packages, нажмите на кнопку Check For Updates и в появившемся окне нажмите кнопку Download&Install.

После этого MikroTik скачает актуальные обновления если они есть и установит их. После установки он перезагрузится самостоятельно.