

Сброс маршрутизатора MikroTik к заводским настройкам кнопкой Reset.

28 января 2024 года

Чтобы сбросить настройки:

- 1 Отключите питание MikroTik
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку Reset
- 3 Включите питание MikroTik, удерживая кнопку Reset
- 4 Дождитесь пока замигает индикатор АСТ и отпустите кнопку Reset.

После сброса для доступа в webfig MikroTik используется адрес 192.168.88.1 (необходимо быть подключенным к маршрутизатору) и логин admin без пароля либо по паролю указанному на корпусе маршрутизатора.

Для входа рекомендуется использовать браузер Google Chrome или программу Winbox размещенной на странице <http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe>