

Сброс маршрутизатора MikroTik к заводским настройкам кнопкой Reset

28 января 2024 года

1. Отключите питание маршрутизатора MikroTik.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Reset (это может быть внешняя кнопка или кнопка скрытая в отверстии на задней крышке маршрутизатора).
3. Подключите питание MikroTik продолжая удерживать кнопку Reset.
4. Дождитесь пока замигает индикатор маршрутизатора после чего отпустите кнопку Reset.

Для доступа к настройкам MikroTik подключитесь к его Wi-Fi сети и в браузере используйте адрес 192.168.88.1. Логин admin либо без пароля либо по паролю указанному на корпусе маршрутизатора.

Для входа рекомендуется использовать браузер Google Chrome или программу Winbox, которую можно скачать на странице <http://www.mikrotik.com/download/winbox.exe>