Изменение названия Wi-Fi сети

01 января 1970 года

Изменение названия Wi-Fi сети

Включение и отключение Wi-Fi на MikroTk через личный кабинет
1. Войдите в Панель управления под своим аккаунтом
2. Войдите в меню Устройства и выберите необходимый лицевой счет
3. В разделе "Управление Wi-Fi" впишите необходимое имя Wi-Fi сети в форму "Изменить имя сети" и нажмите кнопку Применить
Обратите внимание изменять данные настройки можно только если ваше устройство имеет статус "В сети".